

Инструкция по работе на стенде Фаворит-Престиж оборудованным  
модулем «Третья рука» для установки дисков большого диаметра

Устройство

Подъемник состоит из пневмоцилиндра (1), штока (2), также на конце штока закреплён подъёмный стол (3), с направляющими (4), на который устанавливается автомобильный диск.

Порядок работы

Перед установкой диска оператору необходимо:

1. Подобрать центрирующей шайбы под внутренней диаметр диска;
2. Установить центрирующую шайбу на планшайбу и закрепить болтом (прилагается);
3. Поставить площадку (4) в исходное положение (см. рисунок);
4. Завести диск на установочную площадку;
5. Рычагом управления (5) плавно подводим диск к планшайбе и устанавливаем на центрирующую шайбу;
6. Путем прокручивания совмещаем отверстия диска и планшайбы;
7. Закрепляем диск к планшайбе установочными болтами (прилагается комплект).

**ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ - ПРИ КРЕПЛЕНИИ ДИСКА К ПЛАНШАЙБЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕ МЕНЕЕ 5-ти БОЛТОВ!**

Процесс правки:

1. Перед началом процесса правки подъёмный стол можно опустить вниз и отвести в сторону в нерабочее положение;
2. После правки диска выполняется обратная операция.

